

KASUTUSJUHE

GENIUSO PLIIATS

MUDEL: V500

TOOTE KIRJELDUS

1. Sisse/välja/MP3/REC nupp
2. Sisse ehitatud kõlar/mikrofon
3. LED-tuli
4. Helitugevuse nupp
5. REC/MÄNGI/PAUS nupp
6. Kõrvaklappide sisend
7. USB-juhtme sisend
8. Taaskäivitamise (RESET) sisend (tagaküljel)
9. Pliiatsi ots lugemispeaga

Laadimine: Ühendage USB-kaabli üks ots USB-sisendiga (7) ja teine ots laadija või arvutiga. Laadimise ajal põleb LED-tuli pidevalt punaselt.

MÄRKUS: Pliiats ei saa laadimise ajal helifaile lugeda ega salvestada. Pliiatsit tuleb regulaarselt laadida. Ärge laske akut täiesti tühjaks, kuna see võib põhjustada pöördumatut aku võimekuse vähenemist.

Raamatute lugemine: Selleks, et pliiats saaks Geniuso raamatut korralikult lugeda, peate esmalt aktiveerima selle konkreetse raamatu Geniuso .xbl-helifaili, millega soovite töötada. Seda saad teha kas asetades pliiatsi raamatu kaanel asuvale Geniuso logole või raamatus olevale keelte järjehoidjale. Asetage pliiats raamatulehtedele püstises asendis.

Lugemise peatamine: Lugemise peatamiseks vajutage lühidalt nuppu (5). Lugemise jätkamiseks vajutage sama nuppu uuesti.

Failide salvestamine ja värskendamine: Geniuso pliiats on kohe Geniuso raamatute lugemiseks valmis. Faile pole vaja alla laadida. Kõigi XBL-failide uusimad värskendused saab aga alla laadida saidilt geniuso.sk.

Kui ostate mõne Geniuso raamatu, mis on välja antud hiljem, kui te pliiatsi ostsite, või soovite mõne Geniuso raamatu XBL-versiooni värskendada, siis järgige neid juhiseid:

- ⌚ Ühendage pliiats USB-C kaabli abil arvutiga. Kui teie arvutisse ilmub mälupea (GENIUSO PEN), on pliiats edukalt ühendatud.
- ⌚ Laadige alla ja kopeerige vastav xbl-fail sama numbriga alamkausta (värskendamisel kustutage algversioon). Kõik raamatute alamkaustad leiab kaustast GENIUSO BOOKS.
- ⌚ Kui alamkaust puudub, loo see esmalt.
- ⌚ Ärge nimetage ühtegi kausta ümber!

- ⌚ Kui soovite saada teateid viimaste uuenduste kohta, registreeruge selleks meie veebilehel.

Sisse/välja: Vajutage pikalt sisse/välja nuppu (1) pliiatsi sisselülitamiseks. Valgusindikaator lülitub sisse ja kuulete tervitusheli. Pliiatsi väljalülitamiseks vajutage pikalt sisse/välja nuppu (1). Valgusindikaator kustub. Kui pliiats on passiivne rohkem kui 5 minutit, lülitub pliiats automaatselt välja.

Helitugevus: Pliiatsil on viis helitugevuse taset. Pärast pliiatsi sisselülitamist seatakse helitugevus alati tasemele 3. Helitugevuse suurendamiseks vajutage lühidalt nuppu (4). Iga kord, kui vajutate nuppu, suureneb helitugevus, kuni see jõuab maksimumini. Nupu vajutamine pärast maksimumi saavutamist viib selle tagasi madalaimale helitugevuse tasemele.

MP3-failide esitamine: Kui soovite kasutada pliiatsit MP3-mängijana, ühendage pliiats USB-kaabli abil arvutiga, kopeerige oma MP3-failid pliiatsi MP3-kausta ja ühendage pliiats lahti.

Kui pliiats on sisse lülitatud, vajutage lühidalt sisse/välja nuppu (1), et lülituda MP3-režiimile. Valgusindikaator muutub püsivalt roheliseks. MP3 taasesituse alustamiseks vajutage lühidalt parempoolset nuppu (5). Lühike nupu (5) vajutus peatab taasesituse. Saate liikuda edasi järgmise MP3-faili juurde, vajutades nuppu (5) pikalt.

Häälsalvestus: Kui pliiats on sisse lülitatud, vajutage kaks korda järjest lühidalt nuppu (1), et lülitada pliiats salvestusrežiimile. Valgusindikaator muutub punaseks. Pärast parema nupu (5) pikaajalist vajutamist ja piiksu kuulmist alustage salvestamist. Salvestamise lõpetamiseks vajutage lühidalt nuppu (5).

Salvestisi saate kuulata ainult siis, kui pliiats on salvestusrežiimil. Viimase salvestuse kuulamiseks vajutage lühidalt nuppu (5). Lühike nupu (5) vajutamine taasesituse ajal liigub tagasi eelmisele salvestusele.

Salvestiste esitamise lõpetamiseks lülitage pliiats uuesti raamatu lugemise režiimile, vajutades lühidalt nuppu (1). Kõik salvestised salvestatakse salvestiste kausta.

Pliiatsi taaskäivitamine: Kui pliiats lakkab töötamise ajal reageerimast ("kiilub kinni"), sisestage õrnalt peenike tömp ese RESET-sisendisse või ühendage pliiats arvutiga.

LED-tuli näitab pliiatsi olekut:

- ⌚ Kui pliiats on sisse lülitatud, vilgub roheline tuli.
- ⌚ Kui pliiats töötab Geniuso lugemisrežiimis, vilgub roheline tuli kiiremini.
- ⌚ MP3-režiimis põleb roheline tuli pidevalt.
- ⌚ REC-režiimis põleb punane tuli pidevalt.
- ⌚ Laadimise ajal põleb punane tuli. Kui aku on täielikult laetud, siis tuli kustub.

TEATISED / HOIATUSED

- ⌚ Pliiats ei ole veekindel, seega kaitske seda kokkupuute eest vee või muu vedelikuga.

- ⌚ Valige kõrvaklappide kasutamisel sobiv helitugevus, vastasel juhul võib teie kuulmine kahjustuda.
- ⌚ Ärge kasutage pliiatsit tugevas magnet- või elektriväljas.
- ⌚ Ärge jätke pliiatsit otsese päikesevalguse kätte. Pliiats ei suuda lugeda raamatutest helifaile otsese päikesevalguse käes.
- ⌚ Pliiatsi laadimiseks kasutage ainult soovitatud laadijat või ühendage pliiats USB-kaabli abil arvutiga.
- ⌚ Vale laadija pikaajaline kasutamine võib viia aku ülekuumenemiseni ja seega oluliselt lühendada selle eluiga.
- ⌚ Akut ei pea enne järgmist laadimist täielikult tühjaks laskma.
- ⌚ Ärge kunagi hoidke pliiatsit täiesti tühja akuga. Sellega kaasneb aku pöördumatu kahjustamise oht.
- ⌚ Kui te ei kasuta pliiatsit pikka aega, ärge hoidke seda täielikult laetuna, see aitab pikendada aku tööiga.
- ⌚ Ärge hoidke pliiatsit niiskes keskkonnas ega temperatuuril alla nulli.
- ⌚ Laadijat tohib vooluvõrku ühendada või lahti ühendada ainult täiskasvanu järelevalve all.
- ⌚ Ärge suruge mingeid esemeid pliiatsi otsa/sisenditesse/nuppudesse.
- ⌚ Ärge asetage pliiatsile midagi rasket ja vältige selle maha kukkumist.
- ⌚ Ärge ühendage USB-kaablit andmete kopeerimise ajal lahti, vastasel juhul võivad andmed kahjustuda või kaotsi minna.
- ⌚ Ärge kunagi kasutage pliiatsi puhastamiseks orgaanilisi lahusteid ega puhastusvahendeid. Vajadusel puhastage pliiatsit pehme niiske lapiga.
- ⌚ Ärge avage pliiatsi katet ega võtke pliiatsi lahti; vastasel juhul võib pliiats kahjustuda või andmed kaotsi minna. Ärge proovige seda parandada. Kui pliiats lakkab töötamast, võtke ühendust müüjaga.

VEAOTSING

Pliiatsit ei saa sisse lülitada.

- ⌚ Pliiats ei ole laetud; järgige laadimisjuhiseid.
- ⌚ Ühendage pliiats arvutiga ja kontrollige, kas kaustad GENIUSO BOOKS, MP3 ja RECORDINGS on olemas.
- ⌚ Veenduge, et vajutate nuppu (1) vähemalt 3 sekundit.

Helid on aeglased või moonutatud.

- ⌚ Kontrollige, kas pliiats ei ole segavate allikate (nt tugeva magnet- või elektrivälja) läheduses. Kui jah, eemaldage segav allikas või nihutage pliiats sellest eemale.

Helid ei ühti raamatu piltidega.

- ⌚ Valitud raamatu kinnitamiseks (aktiveerimiseks) asetage pliiats raamatukaanel olevale Geniuso logole või keelte järjehoidjale.
- ⌚ Kontrollige, kas raamatu numbriga kaust sisaldab õiget xbl-faili.

Faile ei saa kaustadesse kopeerida.

- ⌚ Veenduge, et mõlemad USB-kaabli otsad pliiatsi ja arvuti vahel oleksid korralikult ja tihedalt ühendatud.
- ⌚ Veenduge, et sisemälu poleks täis. Kui on, kustutage või eemaldage kõik mittevajalikud failid.

LED-tuli vilgub, kuid pliiats ei tuvasta raamatus olevaid helikohti.

- ⌚ Asetage pliiats raamatukaanel olevale Geniuso logole või keelte järjehoidjale.
- ⌚ Lülitage pliiats välja ja seejärel uuesti sisse.
- ⌚ Pliiats võib olla "kinni kiilunud"; sel juhul taaskäivitage see.
- ⌚ Reguleerige pliiatsi hoidmise viisi. Asetage pliiats soovitud helikohtadele vertikaalselt.

TAASKASUTAMINE

Taaskasutades aitate kaitsta keskkonda. Sisseehitatud liitiumioonaku asub tagakaane all. Katte avamiseks keerake see lahti, keerates kruvi lahti päripäeva.

GARANTII

Kui pliiatsit ei kasutata vastavalt käesolevas kasutusjuhendis toodud juhistele, ei kuulu pliiats garantii alla!

HOIATUS!

Ei sobi alla 36 kuu vanustele lastele.

Väikesed osad. Lämpumisoht.